

Формат сообщений массива flash[i].

Для получения полного протокола аварии необходимо произвести два запроса.

Нечетный запрос протокола аварийных ситуаций:

+0 - резерв;

+1 - направление движения

0 - лифт неподвижен

1 - лифт движется вверх

2 - лифт движется вниз

+2 - дополнительная информация для некоторых аварий

- авария 33 - состояние дверей шахты с 1 по 28 этажи в 16-ричном виде(1 байт )

- авария 69 - номер состояния УБЛ-КПД (см табл.24 Руководства пользователя)

- авария 98 номера неисправных RET-ов в 16-ричном виде (1 байт)

+3 - состояние лифта

0 - лифт стоит, двери закрыты

1 - не используется

2 - двери открываются

3 - лифт стоит, двери открыты

4 - двери закрываются

5 - лифт едет на номинальной скорости

6 - лифт едет на малой скорости

7,8 - лифт едет на номинальной скорости

+4 - текущий этаж

Формат четного запроса протокола аварийных ситуаций соответствует рис. 6 протокола обмена ШУЛК и ОДС

Формат сообщений массива сеть[i].

сеть[0] - не совпадает левая и правая половины синхробайта

сеть[1] - количество приемов собственного синхробайта

сеть[2] - количество синхробайт, принятых в нечетном такте

сеть[3] - счетчик переинициализаций сети

сеть[4] - счетчик числа обрывов в сети